

! Maßnahmen bei Frostgefahr

Bei drohendem Wintereinbruch die Hausanlage **unbeheizter Gebäude** entleeren. Thermostat-Batterien gesondert entleeren!

Dazu 1. Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

2. Batterie von Wand abnehmen u. vollständig entleeren.

Bedienung

RECHTS: Temperaturwählgriff [**C**]

Wassertemperatur wählen

Drehen Sie den rechten Griff zur Wahl der Wassertemperatur.

Drücken Sie Taste [**E**], um den Anschlagschwellen von 38° C zu überwinden und eine Temperatur bis max. 43° C einzustellen.

In der Thermostateinheit wird die Wunschtemperatur gemischt.

LINKS: Absperrgriff [**J**]

Wassermenge regulieren

Drehen Sie den linken Griff zur Regulierung der Wassermenge.

Drücken Sie Taste [**F**], um den Sparanschlag zu überwinden.

So erreichen Sie die gewünschte (höhere) Durchflußmenge.

MITTE: Umstellung Wanne/Brause (**34 155** oder **34 156**)

Umstellung zwischen Badewasser und Duschen

Um zu Duschen, ziehen Sie den Umstellknopf nach oben.

Das Wasser fließt jetzt durch die Brause.

! SOS: Umstellung mißlingt. **Ursache:** Leitungsdruck zu niedrig oder Wasserdurchfluß zu gering. **Lösung:** Umstellknopf nach dem Hochziehen gegen den Uhrzeigersinn festdrehen.

Nach dem Duschen bewegen Sie den Knopf wieder zurück.

Pflege

! Pflegeanleitung: Liegt im Karton als separates Blättchen bei.

Wartung

! Beachten: Wartungsarbeiten im Jahresrhythmus durchführen.

Wartungsvorgang

Alle Teile prüfen, reinigen und evtl. austauschen. Bauteile vor der Montage mit Armaturen fett (z.B. SYNTHESO LM 220) einreiben.

! Werkzeuge: Art und Größe gemäß Abbildungen wählen.

! Nummerierung: Folgt der Reihenfolge einer Demontage.

Bei Montage Teile in **umgekehrter Reihenfolge** einsetzen.

Vorbereitung

1. Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

2. Sechskantmuttern von Anschlußstücken trennen.

3. Thermostat-Batterie vorsichtig von der Wand abnehmen.

4. Teil für Teil demontieren, prüfen, reinigen u. wieder montieren:

HINTEN/MITTE: **Rückflußverhinderer** [**R**] [**S**] – [Abb.: **1**]

[**R**] = Eingänge warm/kalt [**S**] = Anschlußstelle Schlauch

Anschluß [**P**] hat Linksgewinde – nach rechts schrauben.

RECHTS: **Thermostat-Kompaktkartusche** [**U**] – [Abb.: **2**]

Schraubring [**T**] lockern. – Kartusche an rückwärtiger Ausparung

[**U1**] mit leichtem Gegendruck aushebeln. – Schraubring [**T**] komplett abschrauben. – Kartusche entnehmen und warten.

! Montage: Richtige Einbaulage der Kartusche beachten.

LINKS: **Keramikoberteil/Absperrventil** [**V**] – [Abb.: **3**]

MITTE: **Umstellung** (**34 155**, **34 156**) – [Abb.: **4**]

MITTE: **Mousser** (**34 155**, **34 156**) – [Abb.: **5**]

Ersatzteile plus Nummer zeigen die Explosionsdarstellungen.

Sonderzubehör ist mit einem Stern * gekennzeichnet.